

# 重要なお知らせ

このたびは本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。本製品の取扱説明書につきまして、一部補足の説明がございます。下記内容をご確認のうえ、ご使用のほどお願ひいたします。

## 付属交換用ガラス管ヒューズについて

交換用ガラス管ヒューズ  
(2A/2個)




下記別売オプションを使用する場合は内蔵のガラス管ヒューズ(1A)を本製品付属のガラス管ヒューズ(2A)と交換してご使用ください。

- ・HDROP-14 駐車監視直接配線コード・・・2個交換
- ・HDROP-15 直接配線コード・・・1個交換
- ・HDROP-18 シガープラグコード・・・1個交換


## オプション別ヒューズ交換方法

### ■HDROP-14 駐車監視・直接配線コード／HDROP-15 直接配線コードの場合


1) ヒューズホルダーを開ける




2) ヒューズを取り外す



3) ヒューズを交換する



交換用ガラス管  
ヒューズ (2A)



ヒューズ交換後逆の手順でヒューズホルダーを閉めたあと、同梱の2Aラベルをヒューズホルダーに貼ってください。

### ■HDROP-18 シガープラグコードの場合

※同梱のシガープラグコードは出荷時より2Aのヒューズが内蔵されているため交換する必要はありません。

1) シガープラグ部の先端を回して外す



外す際、細かい部品を  
紛失しないように  
注意してください

2) ヒューズを交換し、逆の手順で元に戻す



交換用ガラス管  
ヒューズ (2A)